PS-16、PF-16型　電磁弁（水用）
PS-17、PF-17型　電磁弁（蒸気用）

[ステンレス 桃太郎]ピストン式・高圧用

製品記号
PS16-V（水用、ねじ込）
PF16-V（水用、フランジ）
PS17-V（蒸気用、ねじ込）
PF17-V（蒸気用、フランジ）

青銅製はん用電磁弁桃太郎の姉妹機種で、高圧用ステンレス鋼製の電磁弁です。

接液部の電磁石部分にはステンレス鋼系特殊鋼を使用していますが、耐食性を要求する用途にご使用の際はご注意ください。

PS-16型、PS-17型

PF-16型、PF-17型

■特　長

●高圧の流体に使用します。

●ステンレス鋼製で高圧の水、蒸気用です。

■仕　様

作動	通電開			
型式	PS-16型	PF-16型	PS-17型	PF-17型
製品記号	**PS16-V**	**PF16-V**	**PS17-V**	**PF17-V**
呼び径	10～50	15～50	10～50	15～50
適用流体	水		蒸気	
流体温度	5～100℃		5～200℃	
流体粘度	20cSt以下		——	
適用圧力	0.05～2.0MPa		0.05～1.6MPa	
弁前後の最小差圧	0.05MPa			
許容漏洩量	2mL/min以下		3g/min以下	
定格電圧	AC100/200V 50/60Hz　AC110/220V 60Hz共用注1.			
絶縁種別	H種			
周囲温度	5～60℃		5～40℃	
保護構造	防塵・防滴（IP52相当）・屋内用（屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください。注2.）			
端接続	JIS Rcねじ	JIS 16K FFフランジ	JIS Rcねじ	JIS 16K FFフランジ
材質	本体（SCS）、弁体（SUS、PTFEディスク入）			
取付姿勢	水平配管にコイルを上にした正立取付			
本体耐圧性能	水圧にて4.0MPa		水圧にて3.2MPa	

注1.　他の特殊電圧はお問い合わせください。
注2.　端子箱付は専用電圧となり、TB-03型端子箱付の場合は防塵・防雨形（IP53相当）となります。（端子箱については、376頁をご参照ください。）
注3.　PS-16型、PF-16型の手動機構付はお問い合わせください。
注4.　純水に使用する場合はお問い合わせください。
注5.　リード線結線方法は、376頁をご参照ください。

■寸法・電流値表

（mm）

呼び径			10	15	20	25	32	40	50
ねじ込形	PS-16型 PS-17型	d	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
		L	63	63	80	90	106	118	140
		G	15	15	18	22	27	30	37
		H	129	129	136	140	163	166	178
		ポート径	18	18	23	28	32	40	48
		Cv値	3	4.5	7.5	12	18	23	35
		質量（kg）	1.5	1.5	2.2	2.6	3.6	4.5	6.4
フランジ形	PF-16型 PF-17型	L	—	112	118	140	150	160	190
		G	—	15	18	22	27	30	37
		H	—	129	136	140	163	166	178
		ポート径	—	18	23	28	32	40	48
		Cv値	—	4.5	7.5	12	18	23	35
		質量（kg）	—	2.8	4	5.3	6.9	8.1	10.6

電流値（A）					
AC100V	定格	0.3	0.4	0.6	
	起動	0.9	1.3	2.50	
AC200V	定格	0.15	0.20	0.30	
	起動	0.45	0.65	1.25	

フランジ形のフランジ規格 JIS 16K FF

■外形図

PS-16型、PS-17型



PF-16型、PF-17型



資料/PS-16、PF-16型 電磁弁（水用）
PS-17、PF-17型 電磁弁（蒸気用）

PS-16型、PF-16型　呼び径選定図表〈水用〉



●図表の使い方

一次側圧力1.0MPa、二次側圧力0.95MPa、水の流量3m³/hの条件における呼び径を求めます。

この時、差圧（ΔP）は1.0－0.95＝0.05MPaとなります。差圧（ΔP）＝0.05MPaを垂直にたどって、流量3m³/hとの交点Aを求めます。A点は呼び径15と20の間にありますから、大きい方の呼び径20を選定します。

PS-17型、PF-17型　呼び径選定図表〈蒸気用〉



●図表の使い方

一次側圧力1.0MPa、二次側圧力0.95MPa、蒸気（飽和蒸気）の流量400kg/hの条件における呼び径を求めます。

この時、差圧（ΔP）は1.0－0.95＝0.05MPaとなります。一次側圧力1.0MPaと差圧0.05MPaとの交点Aを求めます。A点より垂直にたどって、流量400kg/hとの交点Bを求めます。B点は呼び径20と25の間にありますから、大きい方の呼び径25を選定します。

資料/電磁弁

⚠注意 設置時やそれに関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

■コイルの結線方法

電磁弁の定格電圧は仕様欄にありますとおり、型式ごとに異なります。
電源との接続に当たっては電源電圧が合致することを確認の上ご使用ください。

《共用電圧コイル》

●コイルのリード線は4色に色分けしてありますので、使用電圧により右図のように結線し、結線部は必ず絶縁処理を施してください。

AC100/110Vの場合



赤と黒、黄と白それぞれを接続し、電源と接続

AC200/220Vの場合



黄と黒を接続した上で絶縁し、残った赤と白を電源と接続

《専用電圧コイル・特殊電圧コイル》

●コイルのリード線は2本となっていますので、この2本に電源を結線し、結線部は必ず絶縁処理を施してください。



《周波数選択コイル》

●コイルのリード線は3本となっていますので、各型式ごとに表示してあります（製品に表示）選択方法で結線してください。
余った線1本は絶縁テープなどで絶縁処理してください。

DS-10、10H、13、13H型
PS-18、18A、WS-18、18N、18A、18AN型の場合

AC100Vの場合



AC200Vの場合



ED-S,F型の場合

AC100Vの場合



AC200Vの場合



端子箱（別途注文品）

電磁弁専用の端子箱で、電磁弁リード線出口にねじ込んで使用します。電源線とリード線との結線部分を、雨水の浸入や埃から保護します。

TB-03型シリーズは、ケーブルや電線管を使用した屋外用にも使用します。

TB-03型シリーズ取付例

注．端子箱付は専用電圧となります。
なお、端子箱付、又は単品でご注文の際は、電磁弁の型式、呼び径、電圧、周波数をお知らせください。（コイルの種類により付属品が異なります。）

■TB-03型シリーズ（屋内外用、金属製、防雨形）

注．雰囲気湿度85％を超える場合はTB-03C型又はTB-03F型をご使用ください。

〈表示ランプなし〉電源定格 250V 15A

● TB-03型（標準品）
グランドナット付



● TB-03C型
キャプコン付



● TB-03F型
船用相当グランド付



〈表示ランプ付〉 電源定格 AC100V又はAC200V
表示ランプ付をご注文の際は電圧をお知らせください。

● TB-03L型
表示ランプ付



● TB-03LC型
ランプ＋キャプコン付



● TB-03LF型
ランプ＋船用相当グランド付



■グランドの仕様（TB-03F,03LF型）



グランドの呼び	d (mm)
15a	9
15b	10
15c	11

■キャプコンの仕様（TB-03C,03LC型）

(mm)



切断位置	適合ケーブル外径
4段目	10～12
3段目	8～10
2段目	6～8
1段目	4～6

資料/電磁弁設置上のポイント

⚠注意 設置時やそれに関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

図1．配管例略図



図2．取付姿勢略図



注．呼び径65以上は水平配管にコイルを上にした正立姿勢で取り付けてください。

図3．二次側立ち上がり配管



逆流する場合は、逆止弁を設置してください。

図4．蒸気配管使用例略図



図5．レリーフ弁取付例略図



※熱膨張などで昇圧が予想される場合は、レリーフ弁を取り付けてください。

■選定、設置上のポイント

1. 電磁弁の一次側にストレーナを取り付けてください。(図1参照)
   ※網目：国土交通省仕様は、電磁弁の前に設ける場合は80メッシュ以上。
2. 運転を止められない装置の場合、電磁弁の一次側から二次側へのバイパス配管(止弁を設置)を設けてください。(図1参照)
   また、バイパス配管を設置しない場合は、電磁弁の一次側止弁手前に主管から分岐したブロー用止弁を設置し、フラッシングができるようにしてください。
3. 取付姿勢は、水平配管にコイルを上にした正立姿勢で取り付けます。(図1,2参照)
   ただし、桃太郎シリーズ(PS/PF-16,17型を除くはん用タイプ)の呼び径50以下は水平配管にコイルを上にした正立から水平(真横)までの取付姿勢で縦配管にも使用できますが、弁前後の差圧が0.03MPa以上必要となります。(図2参照)
   また、TB-03型端子箱付の場合、端子箱の電線挿入部が下向きとなるように取り付けてください。
4. 電磁弁の二次側圧力が一次側圧力より高くなる場合は、弁閉できず逆流しますので、二次側には逆止弁を取り付けてください。(図3参照)
5. 蒸気に使用する場合で、電磁弁が閉止した際に、二次側圧力が負圧となるような場合には、電磁弁の二次側に真空調整弁(バキュームブレーカ)を取り付けてください。(図4参照)
6. 蒸気用の場合は、配管系にスチームトラップを取り付けてください。
7. 流体が液体の場合、弁閉時のウォータハンマ現象や周囲温度による熱膨張により、配管内が昇圧する場合があります。機器などの保護のためレリーフ弁を取り付けることを推奨します。また、ポンプの吹込み側に電磁弁を設置する場合、負圧による作動不良の原因となりますので、電磁弁を弁開状態の後、ポンプ起動となるシステムとしてください。(図5参照)
8. コイルの結線には0.75mm^{2}以上の電線を使用し、正しく結線してください。また、電気回路保護用として、ヒューズを入れてください。
9. コイルは連続通電や断続を繰り返した状態ですと、表面が約70℃位まで温度上昇しますので高温には注意してください。(使用条件、型式により上昇温度は多少異なります。)
10. 電磁弁は、流体の流れ方向と製品に示す流れ方向の矢印を合わせて取り付けてください。
11. 分解点検時には、スペースが必要です。必ずメンテナンススペースを確保してください。
    ※メンテナンススペースについては、製品個々の取扱説明書にてご確認ください。
12. 電磁弁には、配管の荷重や無理な力・曲げ及び振動がかからないよう配管の固定や支持をしてください。
13. 凍結の恐れがある場合は、水抜きや保温などをしてください。
    ただし、コイル部分は保温しないでください。
14. 長期間作動しない用途(緊急遮断弁や安全確保用バルブに使用する用途など)でご使用の場合、固着による作動不良の恐れがありますので、月に1回程度の作動確認を行ってください。