

AD-22型シリーズ  
(AD-22・22F・22B・22FB型)

スチームトラップ

# 取扱説明書

製品記号

AD22-D, AD22F-D  
AD22B-D, AD22FB-D



## はじめに

この取扱説明書は、AD-22型シリーズ スチームトラップの取扱方法について記述しています。本製品をご使用の前に熟読の上、正しくお使いください。

この取扱説明書は本製品を設置、および使用される方々のお手元に確実に届くようお取りはからい願います。

## 製品の危険性についての本文中の用語



**警告** : 取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。



**注意** : 取扱を誤った場合、使用者が軽い、若しくは中程度の傷害を負う危険が想定される場合、または物的損害・損壊の発生が想定される場合。

## ご使用にあたっての警告・注意事項

本製品のご使用にあたり、人身の安全および製品を正しく使用するために必ずお守りください。



### 警告

- 下記に該当する場合、製品の故障・損傷・破損や流体の外部への流出（吹出し）などによる物的損害・人的損害や怪我や蒸気の場合やけどをする恐れがありますので、取扱説明書を熟読の上、適切にご使用ください。
  - ①不当な取扱い、又は使用による場合
  - ②弊社の責任とみなされない故障の場合。
  - ③弊社以外での改造、又は修理による場合。
  - ④設計仕様条件を超えた過酷な環境下における取扱い、保管、あるいは使用の場合。
  - ⑤火災、水害、地震、落雷その他天才地変による場合。
  - ⑥消耗のはなはだしい部品などで、あらかじめその旨申し出を行っている場合。
- 納入品の故障により誘発される物的損害・人的損害は補償の対象外となります。
- 製品の出口側は、ドレンが吹出しても安全な場所へ導いてください。  
※安全が確保されない場合、ドレンの吹出しによりやけどをする恐れがあります。
- 製品を配管取付け後、流体を流す前に配管末端まで流体が流れても危険のないことを確認してください。  
※流体が吹出した場合、怪我ややけどをする恐れがあります。
- 製品の作動確認を行なう場合は、ドレン排出口の前に立たないでください。また、のぞき込んだり、手をだしたりしないでください。  
※ドレンの吹出しにより、やけどをする恐れがあります。
- 製品にはむやみに触れないようにしてください。  
※やけどをする恐れがあります。
- 製品の分解にあたっては、一次側の供給弁を止め、配管、機器内の圧力が零になっていることを確認すると共に、本体を素手でさわれるまで冷してから行ってください。  
※流体の吹出しにより、周囲を汚したり、怪我ややけどをする恐れがあります。



### 注意

- 製品の分解にあたっては、熟練した専門の方（設備・工事業者の方など）が実施してください。一般のご使用者は、分解しないでください。ドレンを排出しない、蒸気が吹出すなどの異常がある場合は、設備、工事業者または当社に処置を依頼してください。
- 製品を使用する前に製品についている銘板の表示、および1頁の仕様を確認してください。使用条件が仕様を満足することを確認の上、製品をご使用ください。
- 製品の機能・性能の確認のため、日常点検、定期点検を実施してください。

目次	頁
1. 製品用途、仕様、構造、作動 .....	1
(1) 用途 .....	1
(2) 仕様 .....	1
(3) 構造 .....	2
(4) 作動 .....	3
2. 設置要領 .....	5
(1) 製品質量 .....	5
(2) 配管例略図 .....	5
(3) 要領 .....	6
3. 作動確認 .....	8
4. 保守要領 .....	9
(1) 日常点検 .....	9
(2) 定期点検 .....	9
(3) 故障の原因と処置 .....	9
○サービスネットワーク	

目次	頁
1. 製品用途、仕様、構造、作動 .....	1
(1) 用途 .....	1
(2) 仕様 .....	1
(3) 構造 .....	2
(4) 作動 .....	3
2. 設置要領 .....	5
(1) 製品質量 .....	5
(2) 配管例略図 .....	5
(3) 要領 .....	6
3. 作動確認 .....	8
4. 保守要領 .....	9
(1) 日常点検 .....	9
(2) 定期点検 .....	9
(3) 故障の原因と処置 .....	9
○分解・組立要領 .....	10
(1) 分解 .....	10
1) 分解工具および消耗部品 .....	10
2) 分解 .....	10
(2) 各部品の清掃および処置方法 .....	11
1) 前準備 .....	11
2) 各部品の清掃および処置方法 .....	11
3) 分解図 .....	12
(3) 組立 .....	13
○サービスネットワーク	

## 1. 製品用途、仕様、構造、作動

### (1) 用途

A D - 2 2 型シリーズ スチームトラップは、蒸気配管などで発生するドレン（復水）を自動的に排出するサーモダイナミック式スチームトラップであり、配管ライン、ヘッダーなどのドレン抜きとして一般的に使用されます。

### (2) 仕様

種類	一般用		寒冷地用（一次側不凍結弁付）	
型 式	A D - 2 2	A D - 2 2 F	A D - 2 2 B	A D - 2 2 F B
製 品 記 号	A D 2 2 - D	A D 2 2 F - D	A D 2 2 B - D	A D 2 2 F B - D
呼 び 径	1 5 · 2 0 · 2 5			
端 接 続	J I S R c ねじ	J I S 2 0 K R F <sup>注1</sup>	J I S R c ねじ	J I S 2 0 K R F <sup>注1</sup>
形 式	サーモダイナミック式			
適 用 流 体	蒸気ドレン			
適 用 圧 力	0. 0 3 ~ 1. 6 M P a		0. 0 7 ~ 1. 6 M P a	
適 用 温 度	2 2 0 ° C 以下			
材 質	ホンタイ (S C S) 、要部 (S U S)			
背圧許容度	一次側圧力の 5 0 % 以下 (最小差圧 0. 0 3 M P a)			
取 付 姿 勢	水平、垂直、横取付自由 (※ウエフタ下向き取付けを除く)			
ストレーナ	8 0 メッシュ			
不凍結弁 作動圧力			弁閉圧力 : 0. 0 5 ± 0. 0 1 M P a	弁開圧力 : 0. 0 4 ± 0. 0 1 M P a

注 1 : J I S 1 0 K F F 、 R F 、 1 6 K R F は問合せください。






### 注意

- お買い上げいただいた製品のネームプレート表示内容を確認の上、製品の仕様が使用条件を満足することを確認してください。
- 製品の仕様範囲を超えての使用はできません。

### 銘板



### (3) 構造





※注) 部品名・部品番号は、納入品図面と異なる場合があります。部品交換等の手配の際には、  
部品名・部品番号は、納入品図面をもとに指示してください。

## (4) 作動

### 製品の基本作動

#### 1) 通気初期





通気初期、バイメタルは縮んでいて上方の位置にあるため、ディスクは強制的に持ち上げられた状態（常時弁開）にあります。

これにより、初期空気は排出され、弁閉障害（エアロック）は防止されます。

また、低温ドレンも速やかに排出されます。

#### 2) 弁閉時





高温ドレンが流入するとバイメタルは膨張し下方へ下がり、その位置に留まります。

それにより、ディスクは上下に可動できる状態となります。

弁開状態でドレン排出後は、変圧室に蒸気が流入しディスク上面が加圧され弁閉します。

#### 3) 弁開時




次にドレンがトラップへ流入すると変圧室の蒸気は冷やされ圧力が降下し、ディスクが押し開かれて、ドレンが排出されます。

再度蒸気が流入すると弁閉し、ドレンが流入すると弁開します。この繰返し動作によりドレンを排出します。

## 不凍結弁の作動


(寒冷地用AD-22B、AD-22FB)

### 1) 蒸気供給停止




蒸気の供給が停止し圧力がない状態では、ベンタイはバネの力で持ち上がり、弁開状態となっています。

### 2) 蒸気供給開始



蒸気の供給が開始され、 $0.05 \pm 0.01 \text{ MPa}$  の蒸気圧力がベンタイに作用すると、蒸気圧力による力がバネの力に打ち勝ちます。その時ベンタイはベンザに押し付けられ弁閉します。

### 3) 蒸気供給停止



蒸気の供給が停止され、 $0.04 \pm 0.01 \text{ MPa}$  まで蒸気圧力が降下すると、蒸気圧力による力はバネの力より弱くなり、ベンタイは持ち上げられ、弁開しドレンを排出します。

※注) 不凍結弁は、蒸気供給停止後、トラップの一次側配管内に滞留するドレンを排出するものです。  
二次側配管内に滞留するドレンを排出するものではありません。  
二次側配管の凍結が心配される場合は、別途ドレン抜きを設置して下さい。

## 2. 設置要領



### 警告


- 本製品は、重量物ですので配管取付けなどの際には、製品本体を確実に支えるなどの注意を払ってください。  
※製品を落としますと、怪我をする恐れがあります。

### (1) 製品質量

型式	15A	20A	25A	(kg)
AD-22型	2.0	2.0	2.0	
AD-22F型	4.3	4.6	5.3	

### (2) 配管例略図

蒸気主管、ヘッダー、管末など



### (3) 要領



#### 警告


- 質量の重い製品を配管に取付けの際には、製品本体を確実に支えるなどの注意を払ってください。  
※製品を落としますと、怪我をする恐れがあります。
- 製品の出口側は、ドレンが吹出しても安全な場所へ導いてください。  
※安全が確保されない場合は、ドレンの吹出しによりやけどをする恐れがあります。




#### 注意

- 製品の一次側には、ストレーナ（網目：国土交通省仕様は、80メッシュ以上）を取付けてください。  
※異物の混入により、弁座漏れ、作動不良などの原因となります。
- 製品を取付ける前に、配管の洗浄を充分に行ってください。  
※配管の洗浄が不十分な場合、ゴミ噛による弁座漏れなどの原因となります。
- 輸送中などに製品への異物混入を避けるため、入口・出口にキャップ、あるいはシール蓋をしてあるものについては、それらを外してから取付けてください。
- 配管接続に使用するシールテープ、液状シール剤、など製品内に異物が入らないよう注意してください。  
※異物の混入により、弁座漏れ、作動不良などの原因となります。
- 製品を配管に接続する際、流れ方向を示す矢印と流体の流れ方向を一致させて取付けしてください。水平・垂直配管に取付け可能ですが、垂直配管の場合は出口側を下向きとしてください。また、横向き取付けも可能ですが、ウエフタが下向きとなる位置は避けてください。  
(ウエフタが水平から上方の範囲)  
※誤った取付けをした場合、製品の機能を発揮できません。
- 製品には、配管の重さや無理な力、曲げ、および振動がかからないよう配管の固定や支持をしてください。  
※配管の固定や支持をしない場合、製品の損傷や作動不良の原因となります。
- 凍結の恐れがある場合は、ドレン抜きを設けてください。  
※凍結による破損の恐れがあります。
- 製品の出口配管に立上りがある場合、出口側に逆止弁を取付けてください。  
※逆止弁を取付けない場合、機器・装置などの運転停止時にドレンが逆流します。
- J I S R c、R（管用テーパねじ）の配管接続は、次の要領で行ってください。  
必要以上にねじ込むと、ねじの破損・割れを生じる場合があります。  
①ねじ部にシール材をつけ、手締めによりねじ込む。  
②次にパイプレンチ等で1.5回転 増締めを行う。  
③締込み完了後、さらに角度合わせが必要な場合は、1回転以内の締込みで調整する。


- 1) スチームトラップ前後の配管は止弁（玉形弁）、  
トラップ入口側にはストレーナを取付けて下さい。  
(ストレーナ網目：国交省仕様は蒸気用 80 メッシュ以上)  
また、分解点検のため、右図の寸法以上にトラップ周囲  
の空間を確保してください。




- 2) トラップは、ドレンが自重で流入する位置（低い位置）  
に設置してください。  
また、トラップ前後に異物などを排出する為のブロー  
弁を取付けてください。




- 3) トラップの排出側をドレンタンクなどに入れる場合は、  
出口配管の端を水没させないでください。  
また、逆流防止の為、逆止弁を取付けてください。



- 4) トラップ排出側をドレン回収管に導く場合は、  
ドレン回収管の上側に接続してください。  
また、逆流防止の為、逆止弁を取付けてください。



- 5) 蒸気主管に取付ける場合は、主管と同径のダート  
ポケットを設けてください。  
また、ダートポケットには異物などをブローする為の  
止弁を取付けてください。



### 3. 作動確認

#### !**警告**

- 流体を流す前に、配管末端まで流体が流れても危険のないことを確認してください。  
※流体が吹出した場合、怪我ややけどをする恐れがあります。
- 製品の作動確認を行う場合は、ドレン排出口の前に立たないでください。また、のぞき込んだり、手を出したりしないでください。  
※流体が吹出した場合、怪我ややけどをする恐れがあります。
- 製品にはむやみに触れないようしてください。  
※やけどの恐れがあります。

#### !**注意**

- 長期間運転を停止する場合は、製品および配管内の流体を排出してください。  
※配管内の錆の発生などによる故障、あるいは凍結による破損の恐れあります。

本製品は、ドレンが流入すると作動し、配管内のドレンを自動的に排出します。

作動は、目視により確認します。また、トラップテスタや作動音により確認する方法もあります。

#### 作動確認方法

目視による方法	二次側が開放及び作動確認用のテスト弁がある場合は、排出口よりドレンの排出具合を確認する。（ドレンが間欠に排出されることを確認する。）
作動音による方法	出口側が配管され目視で確認できない場合、間欠な作動音を聞いて状態を確認する。

#### 作動確認時の不具合に対する処置

不具合	処置
ドレンが排出しない	
ドレンの排出量が少ない	「次項：（3）故障の原因と処置」参照
排出口からの蒸気漏れ	

## 4. 保守要領



### 警告

- 製品の分解にあたっては、一次側の供給弁を止め、配管、機器内の圧力が零になっていることを確認すると共に、本体を素手でさわれるまで冷やしてから行ってください。

※流体の吹出しにより、周囲を汚したり、怪我ややけどをする恐れがあります。



### 注意

- 製品の機能・性能の確認のため、日常点検、定期点検を実施してください。
- 製品の分解にあたっては、熟練した専門の方（設備・工事業者の方など）が実施してください。  
一般のご使用者は、分解しないでください。ドレンを排出しない、蒸気が吹出すなどの異常がある場合は、設備・工事業者または、当社に処置を依頼してください。
- 分解時には、内部のドレンがおますので容器で受けてください。
- 分解時に、部品を落とさせないよう注意してください。また、分解部品は柔らかい布などの上に置き、傷をつけないようにしてください。
- 長期間運転休止の再運転時には、機能・性能を確認するため、作動点検を実施してください。

#### (1) 日常点検

点検項目	処置
ドレンの排出具合	
排出口からの蒸気漏れの有無	「(3) 故障の原因と処置」参照
外部漏れの有無	

#### (2) 定期点検

本製品の機能・性能を維持するため、定期的に分解を実施してください。

点検周期	1回／年
主な点検項目	ディスク③、ベンザ④の当り面 ディスクカバー⑤、リング⑥、バイメタル⑦の損傷 ネット⑨の目詰まり

#### (3) 故障の原因と処置

故障の状態、原因を確認し、処置を行います。

故障状態	原因	処置
ドレンを排出しない ドレンの排出量が少ない	ネットの目詰り	ネットを掃除する
	取付け方向と流れ方向が逆	取付け方向を合わせる
	バイメタルの損傷による空気障害の発生	「分解・組立要領」参照
	ドレン排出量に対し、トラップの能力不足	仕様確認、トラップの再選定
	ウエフタ下向き取付け	「仕様」参照
	ドレンの凍結	「要領」参照
排気口からの蒸気漏れ	当たり面へ異物噛み、損傷	「分解・組立要領」参照
	ガスケットの劣化、損傷	
外部漏洩	ボルトの緩み、キャップの緩み	増締め
	ガスケットの劣化、損傷	ガスケット交換

## 分角弁 - 組立要領

### ( 1 ) 分角弁

#### !**警告**

- 本製品の分解にあたっては、一次側の供給弁を止め、配管、機器内の圧力が零になっていることを確認すると共に、本体を素手でさわれるまで冷してから行ってください。  
※流体の吹出しにより、周囲を汚したり、怪我ややけどをする恐れがあります。

#### !**注意**

- 製品の分解にあたっては、熟練した専門の方（設備・工事業者の方など）が実施してください。一般のご使用者は、分解しないでください。ドレンを排出しない、蒸気が吹出すなどの異常がある場合は、設備・工事業者または、当社に処置を依頼してください。
- 分解時には内部のドレンが出ますので容器で受け止めて下さい。
- 分解時に、部品を落下させないよう注意してください。また、分解部品は柔らかい布などの上に置き、傷をつけないようにしてください。

### 1) 分角弁工具および消耗部品

分解前に必要な工具、消耗部品などあらかじめ用意します。

工具名称	呼び	工具使用箇所	部品番号
六角棒スパナ	M 10	ロッカクアナツキボルト	⑬
	2 4	キャップ	⑧
	2 1	Bホンタイ (AD-22B、22FB)	⑯
	1 7	Bベンザ (AD-22B、22FB)	㉑

#### 消耗部品

工具名称	部品番号	交換時期	要求先
ガスケット	⑩⑪⑫	定期点検時	(株)ベン

### 2) 分角弁

#### !**警告**

- ロッカクアナツキボルト⑬およびキャップ⑧を取り外す場合は、少しづつ緩めてドレンを徐々に排出させた後、取外します。  
※一気に緩めて取外すと、ドレンが多量に流出し、周囲を汚したり、怪我ややけどをする恐れがあります。

( 12 頁 分解図 参照)

手順	分解要領
1	ロッカクアナツキボルト⑬を緩めて、ウエフタ②を取り外すとディスクカバー⑤、ディスク③、リング⑥、バイメタル⑦、ベンザ④が取出せます。 この時、ガスケット⑩、⑪はベンザ④及びディスクカバー⑤側面へ組込まれた状態で取出せます
2	キャップ⑧を緩めて取り外すと、ネット⑨とガスケット⑫が取外せます
3	(不凍結弁⑮を分解する場合) Bホンタイ⑯をスパナで固定し、Bベンザ㉑を緩めます。 Bベンザ㉑取り外し後、Bネット⑰、アミオサエ⑯、Bベンタイ⑲、ベンバネ㉒が取出せます。

## (2) 各部品の清掃および処置方法

### 1) 前準備

清掃前に必要な用具をあらかじめ用意します。

用 具	ウエス（柔らかい布など）
	ワイヤーブラシ
	ラッピング剤

### 2) 各部品の清掃および処置方法


(12頁 分解図 参照)

手順	清掃要領
1	各部品をウエスで清掃します。
2	ネット⑨内の異物をワイヤーブラシで除去してください。 損傷している場合は、新品へ交換してください。
3	ガスケット⑩、⑪、⑫は新品へ交換してください。
4	バイメタル⑦が損傷している場合は、新品へ交換してください。
5	ディスクカバー⑤、リング⑥が損傷している場合は、新品へ交換してください。
6	ディスク③及びベンザ④にスケール等の異物が固着している場合はラッピング剤を使用し、 除去、清掃してください。損傷している場合は新品へ交換してください。
7	(不凍結弁⑯の清掃) 1) 各部品をウエスで清掃します。 2) Bベンタイ⑯及びBベンザ⑰の当り面が損傷している場合は、新品へ交換してください。


注記：損傷部品の交換の要否が判断できない場合は、(株)ベンにご相談ください。

### 3) 分解図

図は、ねじ込み形のAD-22型を示します。



※(15)不凍結弁 (16～21)の部品) は、  
AD-22B型、22FB型の  
場合に付属します。



※注) 部品名・部品番号は、納入品図面と異なる場合があります。部品交換等の手配の際には、部品名・部品番号は、納入品図面をもとに指示してください。

### (3) 組立



#### 注意

- 組立にあたっては、部品は確実に組付け、ロックナットボルト⑬は片締めとならないよう、対角上に均一に締付けてください。

(12頁 分解図 参照)

手順	要領	注記
1	キャップ⑧へガスケット⑫をのせ、ネット⑨をはめ込み、ホンタイ①側面より挿入して締め付けます。	ガスケット⑫は新品を使用してください。 ネット⑨は円形状でないと挿入できません。
2	ベンザ④へガスケット⑩、⑪をはめ込み、ホンタイ①へ組込みます。	ガスケット⑩、⑪は新品を使用してください。 ベンザ④をホンタイ①へ組込む際は、ガスケット⑩、⑪がずれないよう注意してください。
3	バイメタル⑦、リング⑥、ディスク③の順序でホンタイ①へ組込みます。	バイメタル⑦とリング⑥の組立順序を間違えないようにしてください。 ディスク③は面に溝がある方をベンザ側にしてください。
4	ディスクカバー⑤へガスケット⑪をはめ込み、ホンタイ①へ組込みます。	ディスクカバー⑤をホンタイ①へ組込む際は、ガスケット⑩がずれないよう注意してください。
5	ウエフタ②をのせ、ロックナットボルト⑬を締付けます。	片締めとならないよう対角上に均一に締付けてください。
6	(不凍結弁⑮を組立てる場合) 1) Bベンザ⑰へベンバネ⑯を入れ、ベンタイ⑲、アミオサエ⑱、Bネット⑰をのせます。 2) Bホンタイ⑯へBベンザ⑰をねじ込み締め付けます。	アミオサエ⑱は内周にテープがついている方がBネット⑰側になるように組付けてください。

以上で組立は終了です。

---

製品及び本取扱説明書に関するお問合せは下記へお願いします。

---

○サービスネットワーク

サービスネットワークについては、弊社ホームページ（二次元コード読み込みまたはURL入力（<http://www.venn.co.jp>）の拠点情報より最寄りの営業所までお問合せ願います。

拠点情報 二次元コード

